	Life Is On	Schneider Gelectric
Installation of MicroLogic X Firmware		1
Instalación de la versión de firmware del Micro	Logic X 🏾 🌋 🛛	2
Installation de la version du firmware de Microl	_ogic X	3
Messages and actions to perform in case of ag	eing of the Internal Po	wer supply 4
Messages and actions to perform when Master loss of partial Internal Power supply	pact MTZ2 25-32-40, ir	CPS mode faces a



Installation of MicroLogic X Firmware version V004.107.000 IEC & UL

Life Is On Schneider

Pre-requisite : Get and install the latest version of EcoStruxure Power Commission (EPC) 2.20

This may be done 2 ways:

- Case 1: EcoStruxure Power Commission (EPC) software is already installed on your PC
 You may get notified about a new version of EPC and get it thanks to SESU utility (Schneider Electric Software
 Update) → check for a new version 2.20 & download it in SESU
- Case 2: EPC software is not installed on your PC
 Get EPC software directly by uploading installation program from Schneider Electric web site at
 <u>https://www.se.com/ww/en/download/document/Ecoreach_Installer/</u>

Get and install EPC patch version 2.20 using SESU utility

- 1. Start SESU (Schneider Electric Software Update utility)
- 2. Select "Settings" TAB and verify that at least "EcoStruxure Power Commission" component is selected
- 3. Select "Updates" TAB
- 4. Select and download the update available package "EcoStruxure Power Commission Update" on your PC
- 5. Click "Install" button when download is over and update package is available on PC

Apply Firmware update on MicroLogic X using EPC software

- 1. Connect MicroLogic X control unit to your PC via USB interface (located in front face)
- 2. Start EPC software and check that EPC version is 2.20 or higher
- 3. Launch Firmware update

			EcoStruxure Power Commission	EcoStruxure Power Commission
1. Click "Launch	2. Launch device discovery: select	Firmware Upgrade	Firmware Upgrade	
		Find devices via: IP	Find devices via: Serial *	
		Serial	Discovered serial devices	
Upgrade"	Launch Firmware Upgrade	"Serial" channel	MicroLogic X device should be identified and	CONNECTION DEVICE ADDRESS *
-15				COM10 Add between 1-255
		selected automatically with device address 248	COM11 248	
3. Check firmware details	SHOW FIRMWARE DETAILS SHOW FIRMWARE DETAILS SHOW FIRMWARE DETAILS Select the device to get the firmware details displayed → check Firmware details : Latest version should be V004.107.000 Action should be "Upgrade Required" → click "Next" button			
4. Start "Firmware Enter the device password → click "Upgrade" button upgrade"				
	Follow carefully MasterPact MTZ MicroLogic X Firmware Release Note: DOCA0144EN-10 (on se.com)			
 5. Wait during the update (it will take few minutes) After successful upgrade on EPC Device version should be V004.107.000 Synthesis should mention "no device to upgrade" / 1 upgraded 				
	Version menu)			

In case of difficulties, please contact your local helpdesk.

Instalación de la versión de firmware de la unidad de control MicroLogic X V004.107.000 IEC & UL

Life Is On Schneider

Requisito previo: Obtenga e instale la última versión de EcoStruxure Power Commission (EPC) 2.20

Esto se puede hacer de dos maneras:

- Caso 1: ya tiene instalado el software EcoStruxure Power Commission (EPC) en su PC
 Puede recibir una notificación sobre una nueva versión de EPC y obtenerla gracias a la utilidad SESU que ya tendrá
 en su PC (Schneider Electric Software Update) → busque una nueva versión 2.20 y descárguela en SESU
- Caso 2: El software EPC no está instalado en su PC
 Obtenga el software EPC directamente cargando el programa de instalación desde el sitio web de Schneider Electric
 en: <u>https://www.se.com/ww/en/download/document/Ecoreach_Installer/</u>

Obtenga e instale la versión 2.20 del firmware EPC usando la utilidad SESU

- 1. Inicie **SESU** (Schneider Electric Software Update utility)
- 2. Seleccione la pestaña "Configuración" o "Settings" y verifique dentro de "Managed Products" que "EcoStruxure Power Commission" componente esta seleccionado.
- 3. Seleccione la pestaña "Actualizaciones" o "Updates".
- 4. Seleccione y descargue el paquete de actualización disponible "EcoStruxure Power Commission Update" en su PC
- 5. Haga click en el boton "instalar" o "Install" cuando termine la descarga y el paquete de la actualización estará disponible en su PC

Aplicar actualización del firmware en MicroLogic X usando el software EPC

- 1. Conecte la unidad de control MicroLogic X a su PC a través del conector USB (ubicado en la parte frontal)
- 2. Inicie el software EPC y verifique que la version de EPC es 2.20 or superior
- 3. Inicie la actualización del firmware

			EcoStruxure Power Commission	EcoStruxure Power Commission	
			Firmware Upgrade	Firmware Upgrade	
1. Haga click en " Iniciar		2. Iniciar "Descubrir dispositivo":	Find devices via:	Find devices via: Serial *	
			Serial	Discovered serial devices	
firmware"	Launch Firmware Upgrade	"Serie"	El dispositivo MicroLogic X	CONNECTION DEVICE ADDRESS *	
			debería ser identificado y seleccionado	COM10 Add between 1-255	
			automáticamente con la dirección de dispositivo 248	COM11 248	
3. verifique los detalles del firmware	SHOW FIRMWARE DETAILS	Seleccione el dispositivo para mostrar los detalles del firmware → verifique los detalles del firmware : • La última versión debe ser V004.107.000 • La acción debe ser "actualización requerida" → haga click en el botón "siguiente"			
4. Iniciar "Actualización del firmware"	I Introduzca la contraseña del dispositivo → haga click en el botón "actualizar"				
	Siga atentamente la nota de lanzamiento del firmware MasterPact MTZ MicroLogic X: DOCA0144EN-10 (en se.com)				
 5. Espere durante la actualización (pueden ser unos) Después de una actualización con éxito en EPC: La versión del dispositivo debe ser V004.107.000 La síntesis debe mencionar "no device to upgrade" (ningún dispositivo a actualizar) / 1 upgraded (1 actualizado) 					
	PD: el número de versión de la unidad de control se puede verificar también en MicroLogic HMI (versión del menú mantenimiento / asistencia / firmware)				

En caso de dificultades, póngase en contacto con su servicio de asistencia local. (+34 934 843 100 opción 3 o CAC@se.com)

Installation of MicroLogic X Firmware version V004.107.000 - DOCA0174EN-08 - 24th May 2021

Installation de la version V004.107.000 IEC & UL du firmware de MicroLogic X

Life Is On Schneider

🚫 Software Update

Condition préalable : obtenez et installez la dernière version 2.20 d'EcoStruxure Power Commission (EPC)

Cela peut être effectué de 2 façons différentes :

- Cas 1 : le logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC) est déjà installé sur votre PC Vous pouvez recevoir une notification vous avertissant de la disponibilité d'une nouvelle version d'EPC et obtenir celleci à l'aide de l'utilitaire SESU (Schneider Electric Software Update) → vérifiez s'il existe une nouvelle version 2.20 et téléchargez-la dans SESU
- Cas 2 : le logiciel EPC n'est pas installé sur votre PC
 Obtenez le logiciel EPC directement en téléchargeant le programme d'installation correspondant à partir du site Web de Schneider Electric à l'adresse <u>https://www.se.com/ww/en/download/document/Ecoreach_Installer/</u>

Obtenez et installez EPC patch version 2.20 en utilisant SESU

- 6. Démarrez SESU (utilitaire Schneider Electric Software Update)
- 7. Sélectionnez l'onglet « Settings » (Paramètres) et vérifiez qu'au moins le composant «**EcoStruxure Power Commission**» est sélectionné
- 8. Sélectionnez l'onglet « Updates » (Mises à jour)
- 9. Sélectionnez et téléchargez le package de misé à jour disponible «EcoStruxure Power Commission Update» sur votre PC
- 10. Lorsque le téléchargement est terminé et que le package de mise à jour est disponible sur le PC, cliquez sur le bouton « Install » (Installer)

Appliquez la mise à jour du firmware à MicroLogic X à l'aide du logiciel EPC

- 4. Connectez l'unité de contrôle MicroLogic X à votre PC via l'interface USB (située sur la face avant)
- 5. Démarrez le logiciel EPC et vérifiez que la version d'EPC version est 2.20 ou plus
- 6. Lancez la mise à jour du firmware

schneider-electric.com

			EcoStruxure Power Commission	EcoStruxure Power Commission
1. Cliquez sur « Launch Firmware Upgrade »	2. Lancez la détection d'appareils :	Firmware Upgrade	Firmware Upgrade	
		Find devices via: IP	Find devices via: Serial	
		Serial	Discovered serial devices	
(Lancer la	Launch Firmware Upgrade	« Serial » (Série)	L'unité MicroLogic X devrait	CONNECTION DEVICE ADDRESS *
du firmware)		être identifiée et sélectionnée	COM10 Add between 1-255	
		automatiquement avec l'adresse d'appareil 248	COM11 248	
	r			
3. Vérifiez les détails du firmware	Sélectionnez l'appareil afin d'afficher les détails du firmware → vérifiez les détails du firmware :			
4. Commencez la mise à niveau du firmware	ommencez mise à Entrez le mot de passe de l'appareil → cliquez sur le bouton « Upgrade » (Mettre à niveau) veau du mware			
Suivez scrupuleusement les instructions fournies dans le document MasterPact MTZ MicroLogic X Firmware Release Note : DOCA0144EN-10 (Notes de publication du firmware de MicroLogic X MasterPact MTZ), disponible sur se.com				
5. Attendez que la mise à	à Après la mise à niveau réussie dans EPC			
jour s'effectue	La version devrait être V004.107.000			
(cela prendra quelques	La synthèse doit mentionner "no device to upgrade" (aucun appareil à actualiser) / 1 upgraded (1 actualisé)			
minutes)	NB : Il est également possible de vérifier le numéro de version de l'unité de contrôle dans l'IHM MicroLogic (menu Maintenance /Assistance/Firmware version (Version du firmware)			

En cas de difficultés, veuillez contacter votre service d'assistance local.



Life Is On Schneider

Messages and actions to perform in case of ageing of the Internal Power supply

MicroLogic X only with Firmware V004.105.000 / V004.105.003 & V004.107.000 If the MasterPact MTZ faces a loss of all internal power supply of the MicroLogic

Case 1: MTZ connected to an external power supply 24V DC



Messages and actions to perform in case of ageing of the Internal Power supply - DOCA0174EN-08 - 24th May 2021 - Page 4 / 7





Case 2: MTZ with a VPS (Voltage Power Supply) connected ٠

MicroLogic X status and alarm messages visible	Actions to perform
Micrologic Alarm Press OK to view detail OK OK	Call Schneider Electric to replace the breaker. "Tsd forced to 0" is the fallback value. It can't be modified by the user until MTZ is replaced. Please notice that if an external power supply 24V DC is added to feed the Micrologic X then Tsd can be modified again.

Case 3: MTZ in CPS mode only (no external power supply and/or VPS connected)

Ready Led & Service LED OFF Ready Led & Service LED	MicroLogic X status and alarm messages visible	Actions to perform
Led OP Trip OFF but can be Red in Case of non ACK trip and battery OKAdditional action:Uick restoration of basic protection:Hug an external power supply via USB to check if the alarm message "Internal Power Supply Failure. 0x150F" appears within 10 minutes.Quick restoration of basic protection:If this alarm "Internal Power Supply Failure. 0x150F" is displayed, install VPS MasterPact MTZ accessory or an external 24V DC power supply. This will provide a redundant power source for the MicroLogic Control Unit and restore basic protection of the electrical distribution waiting for the replacement of the MTZ.	Ready Led & Service LED OFF Image: Construction of the state o	 Preventive actions: -if there is no current passing, this is a normal behavior. -however if the application is working and the breaker is closed while the MicroLogic X is off (Ready Led & Service LED OFF), you need to call Schneider Electric. Action: Call Schneider Electric to replace the breaker Additional action: Plug an external power supply via USB to check if the alarm message "Internal Power Supply Failure. 0x150F" appears within 10 minutes. Quick restoration of basic protection: If this alarm "Internal Power Supply Failure. 0x150F" is displayed, install VPS MasterPact MTZ accessory or an external 24V DC power supply. This will provide a redundant power source for the MicroLogic Control Unit and restore basic protection of the electrical distribution waiting for the replacement of the MTZ.

Messages and actions to perform in case of ageing of the Internal Power supply - DOCA0174EN-08 - 24th May 2021 - Page 5 / 7

For only MasterPact MTZ2 25-32-40, in CPS mode, with MicroLogic X Firmware V004.107.000 If the MasterPact faces a loss of partial internal power supply of the MicroLogic

Life Is On Schneider

 Case 1: with trip option (default configuration) - MTZ2 25-32-40 in CPS mode only (no external power supply and/or VPS connected)



Life Is On Schneider

• Case 2: with alarm option - MTZ2 25-32-40 in CPS mode only (no external power supply and/or VPS connected)



In case of difficulties, please contact your local helpdesk.

Messages and actions to perform in case of ageing of the Internal Power supply - DOCA0174EN-08 - 24th May 2021 - Page 7 / 7