Pact Series

Master**Pact** MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X Notes de publication concernant le firmware

Pact Series propose des disjoncteurs et interrupteurs de première qualité.

DOCA0144FR-10 03/2021





Mentions légales

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce guide sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce guide et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce guide ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Les produits et équipements Schneider Electric doivent être installés, utilisés et entretenus uniquement par le personnel qualifié.

Les normes, spécifications et conceptions sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité	5
A propos de ce manuel	6
Notes de publication concernant le firmware	7
Introduction	7
Version 004.107.000 du firmware	9
Version 004.105.003 du firmware	9
Version 004.105.000 du firmware	9
Version 004.101.000 du firmware	9
Version 003.012.000 du firmware	10
Version 003.011.000 du firmware	10
Version 002.000.004 du firmware	10
Version 002.000.003 du firmware	11
Version 002.000.002 du firmware	11
Version 001.000.206 du firmware	12
Version 001.000.202 du firmware	12
Version 001.000.200 du firmware	12
Mise à jour du firmware	13
Mise à jour du firmware de l'unité de contrôle MicroLogic X	13
Mise à jour du firmware des appareils Enerlin'X	
Achat et installation d'un module numérique	20
Achat d'un module numérique	20
Téléchargement et installation d'un module numérique	24

Consignes de sécurité

Informations importantes

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner, de le réparer ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, peut provoquer la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** des blessures légères ou moyennement graves.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

Remarque Importante

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel

Gamme principale Pact Series

Pérennisez votre installation grâce aux Pact Series basse tension et moyenne tension de Schneider Electric. Fondée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la Pact Series comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des relais différentiels et des fusibles adaptés à toutes les applications standard et spécifiques. Bénéficiez de performances fiables avec la Pact Series sur les tableaux de distribution compatibles EcoStruxure, de 16 à 6300 A en basse tension et jusqu'à 40,5 kV en moyenne tension.

Objectif du document

L'objectif de ce document est de fournir aux utilisateurs les informations techniques nécessaires à la mise à jour du firmware de l'unité de contrôle MicroLogic[™] X. Il aborde également le téléchargement et l'installation d'un module numérique en option.

Champ d'application

Ce document concerne les unités de contrôle MicroLogic X installées avec les disjoncteurs MasterPact™ MTZ.

Documents à consulter concernant les appareils CEI

Le tableau suivant dresse la liste des documents pour les appareils CEI compatibles avec les unités de contrôle MicroLogic X utilisant une version de firmware 004.107.000 ou postérieure.

Titre du document	Date de publication	Référence
MasterPact MTZ - Catalogue	01/2020	LVPED216026
MasterPact MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur	03/2021	DOCA0102FR-07

Vous pouvez télécharger ces publications ainsi que d'autres informations techniques depuis notre site Web www.se.com/ww/en/download.

Documents à consulter pour les appareils UL/ANSI

Le tableau suivant dresse la liste des documents pour les appareils UL compatibles avec les unités de contrôle MicroLogic X utilisant une version de firmware 004.107.000 ou postérieure.

Titre du document	Date de publication	Référence
MasterPact MTZ - Disjoncteurs et commutateurs - Catalogue	08/2018	0614CT1701
MasterPact MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur	03/2021	DOCA0102FR-07

Vous pouvez télécharger ces publications ainsi que d'autres informations techniques depuis notre site Web www.se.com/ww/en/download.

Notes de publication concernant le firmware

Introduction

Unité de contrôle MicroLogic X

Les disjoncteurs MasterPact MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X assurent des fonctions de protection, de comptage, de diagnostic, de communication et de pilotage à distance.

L'unité de contrôle peut être personnalisée en ajoutant des Digital Modules en option.

Les unités de contrôle MicroLogic X permettent de commander et de surveiller les disjoncteurs MasterPact MTZ sur place ou à distance.

NOTE: Les présentes notes de publication concernent également les unités de contrôle MicroLogic Xi. Les unités de contrôle MicroLogic Xi sont identiques aux MicroLogic X, sans la fonctionnalité de communication Bluetooth[®] basse consommation. Les versions de firmware des unités de contrôle MicroLogic X et MicroLogic Xi sont identiques à partir de la version 004.105.003.

MicroLogic X Historique des notes de publication

Date	Version du firmware MicroLogic X	Disponibilité
Mars 2021	004.107.000	Autorisation de fabrication
Octobre 2020	004.105.003	Obsolète
Avril 2020	004.105.000	Obsolète
Décembre 2019	004.101.000	Obsolète
Juillet 2019	003.012.000	Obsolète
Mars 2019	003.011.000	Obsolète
Novembre 2018	002.000.004	Obsolète
Avril 2018	002.000.003	Obsolète
Mars 2018	002.000.002	Obsolète
Décembre 2017	001.000.206	Obsolète
Juillet 2017	001.000.202	Obsolète
Décembre 2016	001.000.200	Obsolète

Politique de mise à jour du firmware

Si les dernières fonctionnalités d'une mise à jour du firmware ne sont pas indispensables, il n'est pas obligatoire de mettre à jour un appareil.

Ce document va vous permettre de déterminer si la dernière version du firmware du MicroLogic X est intéressante ou pertinente pour votre application.

Pour plus d'informations sur la politique de mise à jour des firmwares et la compatibilité des firmwares entre les appareils, reportez-vous au document DOCA0155EN *MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History*.

Mise à jour du firmware avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

EcoStruxure[™] Power Commission est le nouveau nom du logiciel Ecoreach.

Utilisez la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission :

 pour vérifier la compatibilité du firmware des appareils au sein de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU); pour mettre à jour les appareils avec la dernière version du firmware disponible.

Après avoir mis à jour le firmware d'un appareil, consultez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité du firmware entre les appareils d'une IMU.

Le tableau des mises à jour du firmware devrait vous aider à diagnostiquer et identifier tous les problèmes d'écart entre appareils de l'IMU. Ce tableau vous présente également les actions recommandées pour résoudre chacun des problèmes identifiés.

La dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission est disponible sur le site www.se.com/fr.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel EcoStruxure Power Commission, veuillez consulter l'Aide en ligne *EcoStruxure Power Commission*.

Version 004.107.000 du firmware

Nouvelles fonctionnalités

• Test automatique plus performant pour surveiller la présence de capteurs du module d'alimentation en courant CPS.

NOTE: La discontinuité du capteur du module d'alimentation en courant CPS peut exposer l'utilisateur à un risque de décharge électrique. Par défaut, l'échec d'un test automatique peut entraîner l'ouverture du disjoncteur afin de protéger l'utilisateur et le matériel. Dans ce cas, le message de déclenchement **Replace Circuit Breaker Self Diagnostic (0x641F)** est généré. Pour plus d'informations sur ce comportement, contactez votre Centre d'assistance clientèle de Schneider Electric en citant la référence suivante : FAQ000190726.

 Ajout d'un mode de confirmation automatique des messages contextuels orange concernant des alarmes de protection de gravité moyenne sur l'écran MicroLogic.

Correction de bogues

- L'événement Last protection settings have not been applied (0x142F) était généré de manière erronée.
- L'événement Schedule manufacturer maintenance within three months (0x1482) était généré trop tôt du fait que l'utilisateur n'avait pas renseigné la date de mise en service dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Version 004.105.003 du firmware

Nouvelles fonctionnalités

Ajout des unités de contrôle MicroLogic Xi. Les unités de contrôle MicroLogic Xi sont identiques aux MicroLogic X, sans la fonctionnalité de communication Bluetooth® basse consommation.

Version 004.105.000 du firmware

Nouvelles fonctionnalités

Ajout d'un test automatique pour surveiller la présence de capteurs du module d'alimentation en courant CPS.

Version 004.101.000 du firmware

Nouvelles fonctionnalités

- Compatibilité avec les modules numériques en option suivants (disponibles dans le magasin Schneider Electric GoDigital) :
 - ANSI 51 Protection contre les surintensités IDMTL
 - ANSI 67 Protection contre les surcharges directionnelles
 - CEI 61850 pour MasterPact MTZ
- Compatibilité en matière de communication :
 - Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
 - Protocole NTP (Network Time Protocol)

- Ajout d'une fonctionnalité d'interprétation de l'état d'usure des contacts pour encourager la maintenance préventive du disjoncteur.
- Amélioration du processus de mise à jour du firmware, plus rapide et plus fiable.

Correction de bogues

Les événements suivants ont été générés de manière erronée et simultanée sur l'écran de l'unité de contrôle MicroLogic X :

- Control unit self test #2 (0x1470)
- Firmware Discrepancy within control unit (0x0D09)

Version 003.012.000 du firmware

Nouvelles fonctionnalités

Compatibilité avec l'ANSI 81 – Module numérique de protection contre les sur/ sous-fréquences en option (disponible dans le magasin Schneider Electric GoDigital)

Version 003.011.000 du firmware

Nouvelles fonctionnalités

- Ajout d'événements de rappel du calendrier de maintenance pour aider l'utilisateur à planifier les programmes de maintenance préventive.
- Gestion des mots de passe : amélioration des profils d'utilisateurs pour passer de niveaux à des profils de rôle.
- Ajout d'une commande de déblocage forcé de l'ERMS pour déverrouiller cette fonction si le smartphone utilisé pour exécuter la fonction n'est plus disponible.

Correction de bogues

- · Perte potentielle de la configuration de déclencheur voltmétrique.
- Les événements suivants ont été générés de manière erronée :
 - Control unit self test #5 (0x1473)
 - Earth leakage (Vigi) sensor disconnected (0x1408)
 - Invalid Control Unit factory config #1 (0x0D0A)

Version 002.000.004 du firmware

Correction de bogues

- Consommation élevée de la batterie dans certains cas sans alimentation auxiliaire.
- Les alarmes et messages contextuels suivants ont été générés de manière erronée sur l'écran de l'unité de contrôle MicroLogic X :
 - Protection settings reset to factory value (0x1430)
 - Error 21 Service not performed Internal error
 - Error 190 Service not performed Internal error

Version 002.000.003 du firmware

Nouvelles fonctionnalités

Conformité à la norme UL/ANSI, et homologation des unités de contrôle supplémentaires suivantes :

- Unité de contrôle MicroLogic 3.0 X (LV848815)
- Unité de contrôle MicroLogic 5.0 X (LV847609)
- Unité de contrôle MicroLogic 6.0 X (LV847608)

Version 002.000.002 du firmware

Nouvelles fonctionnalités

- Compatibilité avec les modules numériques en option suivants (disponibles dans le magasin Schneider Electric GoDigital) :
 - ANSI 27/59 Module numérique de protection contre les sous-tensions/ surtensions
 - ANSI 32P Module numérique de puissance active inverse
 - ANSI 51N/51G Module numérique d'alarme défaut terre
 - Module numérique d'analyse des harmoniques rang par rang
 - Module numérique d'ancien ensemble de données Modbus
 - Module numérique de réglages de maintenance, réduction de la consommation d'énergie (ERMS)
- Nouvelle prise en charge du module de commutation ERMS (ESM)
- Procédure de réglage de la protection en 2 étapes (soumettre/appliquer) pour conformité à la norme UL489SE
- · Ajout d'une demande en courant et puissance
- Nouvelle méthode de calcul des valeurs minimales et maximales pour le courant, la tension et le facteur de puissance
- · Ajout de la surveillance du profil de charge
- Affectation de plusieurs événements avec le module IO ou M2C
- Ajout de la capture de forme d'ondes longues dans le module numérique de capture de forme d'ondes sur déclenchement
- Informations complémentaires avec le message sur événement Configuration mismatch between IO and control unit (Configuration incohérente entre le module d'E/S et l'unité de contrôle)
- Fiabilité améliorée de la gestion des événements et de leur horodatage
- Ajout d'un code d'événement sur les messages d'événement pour améliorer le diagnostic
- · Amélioration du modèle de test de la batterie interne
- Amélioration de la gestion de perte de batterie interne
- Amélioration de la gestion de l'alimentation externe 24 VCC
- Plus grande robustesse de la gestion du système de fichiers

Correction de bogues

- Le voyant Bluetooth reste allumé avec l'erreur 5 affichée, ce qui implique d'éteindre puis de rallumer l'unité de contrôle.
- La capture instantanée n'indiquait pas le coefficient li d'activation lorsque la protection instantanée est passée sur **OFF**.

- La mesure de la fréquence était décalée et/ou instable dans un système tripolaire utilisant le calcul d'un wattmètre tripolaire.
- Perte du message d'événement Configuration mismatch between IO and control unit (Configuration incohérente entre le module d'E/S et l'unité de contrôle) lors du redémarrage de l'unité de contrôle.

Version 001.000.206 du firmware

•

Correction de bogues

- Calcul incorrect pour la valeur d'entrée :
 - La valeur affichée était le double de la valeur attendue.
 - Concerne uniquement les disjoncteurs MTZ3 tripolaires avec transformateur de courant neutre externe (ENCT).
- Déclenchement inattendu du fait que la fonction de test de défaut terre s'est exécutée sans que le bouton de test soit enfoncé :
 - Si la valeur du module d'alimentation en courant CPS diminuait à un certain rythme alors que l'alimentation en tension VPS était allumée simultanément.
 - Concerne uniquement les unités de contrôle MicroLogic 6.0 X avec module d'alimentation en tension VPS

Version 001.000.202 du firmware

Correction de bogues

- Le test de défaut terre ne fonctionnait pas toujours lorsque le firmware était flashé directement dans l'unité centrale.
- L'erreur Service LED Orange HMI error 8/21/22 s'affichait, sans historique d'alarme ou de déclenchement

Version 001.000.200 du firmware

Description

Version initiale du firmware

Mise à jour du firmware

Mise à jour du firmware de l'unité de contrôle MicroLogic X

Conditions préalables

Les conditions préalables à la mise à jour du firmware MicroLogic X sont les suivantes :

- La dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission est téléchargée et installée sur l'ordinateur.
- L'ordinateur est branché sur le secteur. Le mode veille est désactivé pour éviter une interruption éventuelle de la mise à jour.
- L'ordinateur est relié au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X avec le câble de référence LV850067SP.
- L'unité de contrôle MicroLogic X doit rester sous tension tout au long du processus de mise à jour du firmware.
 - Lorsque l'unité de contrôle est connectée à d'autres modules ULP, elle est alimentée par l'ordinateur (par le biais du port mini-USB).
 - Lorsque l'unité de contrôle est connectée à d'autres modules ULP, elle est alimentée par une alimentation externe 24 VCC.

Le mot de passe de l'administrateur MicroLogic X est nécessaire pour lancer la mise à jour du firmware.

Pour plus d'informations, consultez l'*Aide en ligne d'EcoStruxure Power Commission*.

Procédure de mise à jour du firmware MicroLogic X

	AVIS
RI	SQUE DE COUPURE DE L'ALIMENTATION
•	L'unité de contrôle MicroLogic X doit impérativement rester sous tension tout au long du processus de mise à jour du firmware.
•	Ne débranchez pas le câble USB avant d'avoir cliqué sur le bouton CLOSE (Fermer) à la fin du processus de mise à jour du firmware EcoStruxure Power Commission.
Le l'u	e non-respect de ces instructions peut entraîner une détérioration de inité de contrôle.
Au l'un mes con	cours de la mise à jour du firmware, les fonctions de protection standard de ité de contrôle MicroLogic X restent opérationnelles. Aucune donnée ni sure n'est disponible ni mise à jour sur les différentes interfaces de nmunication.
Sui Mic	vez cette procédure pour mettre à jour le firmware de l'unité de contrôle roLogic X :

Étape	Action
1	Désactivez toutes les connexions sans fil (Bluetooth et NFC) entre l'unité de contrôle MicroLogic X et un smartphone.
2	Utilisez le câble USB de référence LV850067SP pour relier un ordinateur au port mini- USB de la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X.

3	Cliquez sur Connect to device directly (Se connecter directement à l'appareil).						
		My Projects	e i				
	Create New Project	Project Name	▲ Details				
	5	Demo Project	Updated 1 MB				
	Launch Device Discov	very	 Communication Test Report Project Report 				
			Updated 732 KB				
	Connect to device dire	actiy	Communication Test Report Project Report				
	rla.		Updated 742 KB				
	Launch Firmware Upg	rade	 Communication Test Report Project Report 				
		design blocks I					
		Project strate	BROWSE				
	Renseignez les coo	Project order Project proponde By New Company news (pg. prog or gif (up to 2000) Treas details would be inforded in a Treas details would be inforded in a	nort.				
	Renseignez les coc (Continuer).	Project proponde By New Company news (gr.g. prog or gif (up to 2005)) These details would be infinitiated in These details would be infinitiated in	ur, puis cliquez sur CONTINUE				
	Renseignez les coo (Continuer).	Project prepared By Inter Company name (pg. proj or gif (upto 2.00)) Inter deals would be reflected as These deals would be reflected as	ur, puis cliquez sur CONTINUE				
	Renseignez les coo (Continuer). Project détails ¢	Project prepared By New Company name Date or of (upda 2006) There details and the index of the Company name Date of the company name The details and the index of the Company name	norms				
	Renseignez les coo (Continuer). Continuer Nour Conmission Project details C	Project proponded Project proponded Project proponded Project proponded Project proponded Project proponded Project Provide P	nort.				
i	Renseignez les coo (Continuer). Project details	Project prepared By New	norts				
i	Renseignez les coo (Continuer). Project details ¢	Project states Project propagated By New Company news Project propagated By Project propagated By Project propagated By Project Project States Company news Project Project States Project Project States Project Project States Project Project States Project Project States Project Project Project States Project Project Proje	norm				

Étape	Action							
6	L'appareil MasterPa	act MTZ s'afficl	he.					
	Si une nouvelle version du firmware MicroLogic X est disponible, un message contextue bleu apparaît pour inviter l'utilisateur à effectuer la mise à jour							
	Cliquez sur CONNE	ECT TO DEVIC	E (Se co	nnecter à l'ap	opareil).			
	EcoStruxure Power Commission					- 🗆 X		
	SWITCHBOARD VIEW COMMUNI	Oject11 TEST REPORTS	BATCH SETTINGS		c			
	🗊 Switchboard	· America	MyApplic	ationName		·		
	Circuit Breakers MyApplicationName		Application Type Product model	- Micrologic 6.0 X Serial : : Distribution : Micrologic 6.0 X	Product range Protection type	: Masterpact MTZ		
			Rated current Standard	: 6300A : IEC	Number of pole	es : 4-pole : Yes		
			IO 1 Date/Time	: Yes	Breaker A Ne for the	w Firmware version available Masterpact MTZ! Connect to e device and upgrade.		
			CONNECT	O DEVICE Connect	ion: 🥑 Direct 🔘	ОК		
		Setup protection, alar Communication param	ms, IO's and neters of the	View device Status, me device histories and lo	p lasurements, ygs s	Firmware View the System firmware compatibility status and upgrade if needed.		
		device						
		D [*] Digital Modules		Automatic trip te	ests	Some Selective Interlocking Test		
		Add value-added fund trip unit and activate i Modules from Schneid	ctionalities to the t. Buy the Digital der Electric			Verify the field wiring between multiple circuit breakers connected in a Zone- Selective Interlocking (ZSI) system.		
	•	website			nect via direct USB	Connect via direct USB		
7	Rendez-vous à la su	ection Config	re (Confi	auration) et	cliquez sur l	Nrite to Project		
1	(Enregistrer dans le	e projet) pour e	nregistrer	les réglages	du MicroLo	gic X.		
8	Cliquez sur Firmwa	are.						
9	Cliquez sur UPGRA	ADE (Mettre à j	jour) pour	lancer la mis	se à jour du f	îrmware.		
	EcoStructure Power Commission					- • ×		
	Connection Modbus address	Module	Status	Device Version	Available Version	Recommended Action		
	COM4 248	Masterpact MTZ C RESTART MODUL	€ LE	002.000.004	003.011.000	C UPGRADE None		
		io 1	¢	003.003.011	003.004.005			
		<u>6</u> H	C	003.007.024	003.009.010	C, UPGRADE		
				V003.007.024	V003.009.010	None		
10	Le logiciel EcoStrux	ure Power Co	mmission	affiche un m	lessare de s	écurité Lisez le		
10	message, puis cliqu	iez sur I UNDE	RSTAND	(J'ai compri	s) pour conti	nuer.		
	EcoStruaure Power Commission					- 🗆 X		
	Connection Modbus address	Module	Status	Device Version	Available Version	Recommended Action		
	COM4 248	Masterpact MTZ C RESTART MOD	O NULE	002.000.003	002.000.004	UPGRADE None		
		i0 1	¢	003.003.011	003.004.005	De UPORADE		
			N	DTICE	1	None		
		D IFE HU	AZARD OF EQUIPMEN	NT DAMAGE ar supply of the device is no	003.009.010 V003.009.010	DPGRADE None		
			interrupted during the Ensure that the conr interrupted during the	e firmware upgrade. ection with the device is not ie firmware upgrade.				
		Fa	illure to follow these in upment damage.	structions can result in				
			C	ANCEL I UNDERSTAND				
						CLOSE		



Étape	Action						
14	Résultat Enerlin'> automati	t : le logiciel (nécessitar iquement, cl	EcoStruxure Pov It une mise à jour liquez sur REFRE	ver Co , le ca E SH (A	ommission s s échéant. S Actualiser).	ignale les autro 5i la page n'est	es appareils pas actualisée
	EcoStruxure Power	r Commission				0 0000	- C X
	Connection	Modbus address	Module	Status	Device Version	Available Version	Recommended Action
	COM4	248	Masterpact MTZ	C	003.011.000	003.011.000	None
			D 10 1	¢	003.003.011	003.004.005	C UPGRADE
			ife ife	0	003.005.003	003.009.010 V003.009.010	WIPGRADE Upgrade firmware
	La colonne Status (État) indique si le firmware des autres modules est compatible avec la version actuelle de l'unité de contrôle MicroLogic : • Vert : compatible ; aucune mise à jour nécessaire. • Rouge : firmware incompatible ; mise à jour du firmware ou mise à niveau du						
	mo	dule néces	saire.				
15	Mettez à jour du fi	j our le firm rmware des	ware des apparei appareils Enerlir	ls Ene 1'X, pa	rlin'X assoc age 18).	iés, le cas éch	éant (voir Mise à

REMARQUE : après la mise à jour du firmware MicroLogic X à la version 001.000.200, un message contextuel ou des messages d'alarme peuvent apparaître à l'écran du MicroLogic X. Ils signalent des déclenchements ou messages d'alarme que l'utilisateur n'avait pas confirmés avant la mise à jour du firmware. Appuyez sur la touche **ESC** de l'unité de contrôle pour supprimer ces messages.

Mise à jour du firmware des appareils Enerlin'X

Introduction

Après avoir mis à jour le firmware d'un appareil Enerlin'X connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X, utilisez la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité du firmware entre appareils de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU).

Le tableau des mises à jour du firmware devrait vous aider à diagnostiquer et identifier tous les problèmes d'écart entre appareils de l'IMU. Ce tableau vous présente également les actions recommandées pour résoudre chacun des problèmes identifiés.

La mise à jour du firmware des appareils Enerlin'X dotés du logiciel EcoStruxure Power Commission peut se faire :

- Avec l'ordinateur connecté au réseau de communication.
- Avec l'ordinateur connecté au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X, pour les unités de contrôle MicroLogic X utilisant une version de firmware 002.000.000 ou postérieure, l'interface EIFE/IFE utilisant une version de firmware 003.007.024 ou postérieure, et une version de module d'IO égale ou postérieure à 003.003.016.

REMARQUE : si les appareils Enerlin'X sont associés à l'unité de contrôle MicroLogic X, dès que la mise du firmware de MicroLogic X et jusqu'à ce que les appareils Enerlin'X soient effectivement mis à jour, l'événement **Critical firmware modules discrepancy** est détecté. Un message d'événement s'affiche sur l'écran de l'unité de contrôle.



En cas d'incohérence de version du firmware entre l'unité de contrôle MicroLogic X et les interfaces de communication (IFE, EIFE ou IFM), les données de MicroLogic X ne sont pas disponibles à distance.

Procédure de mise à jour du firmware de l'appareil Enerlin'X



RISQUE DE COUPURE DE L'ALIMENTATION

L'appareil Enerlin'X doit impérativement rester sous tension tout au long du processus de mise à jour du firmware.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Procédez comme suit pour mettre à jour le firmware d'un appareil Enerlin'X, par exemple par l'interface EIFE, avec l'ordinateur exécutant EcoStruxure Power Commission et connecté au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X, en utilisant le câble USB de référence LV850067SP.

Étape	Action						
1	Après la mise à jour de l'unité de contrôle MicroLogic X, la page EcoStruxure Power Commission s'actualise automatiquement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur REFRESH (Actualiser). Résultat : le logiciel EcoStruxure Power Commission indique le prochain appareil Enerlin'X à mettre à jour.						uxure Power z sur REFRESH in appareil
	EcoStruxure Power	r Commission					- 🗆 X
	Firmware U	pgrade					nmended action(s) REFRESH ?
	Connection	Modbus address	Module	Status	Device Version	Available Version	Recommended Action
	COM4	248	Masterpact MTZ	C	003.011.000	003.011.000	None
			Б Ю1	¢	003.003.011	003.004.005	Or UPGRADE
			1 IFE	0	003.005.003	003.009.010 V003.009.010	UPGRADE -
2	Cliquez s l'appareil pour lanc REMAR l'interface	sur UPGRAD l à mettre à jo cer la mise à QUE : au cou e de commur	E (Mettre à jour) our. Le mot de pa jour du firmware ırs de la mise à ju nication Ethernet	. La pr asse de our du	océdure néc l'administra firmware, au	essite 10 à 25 Iteur MicroLogi Icune donnée r	minutes, selon c X est nécessaire n'est disponible via
3	Actualise Résultat Enerlin'X	ez la page Ec : : le logiciel E (nécessitant	oStruxure Powe EcoStruxure Pow une mise à jour,	r Comi ver Cor le cas	mission. nmission sig échéant.	nale les autres	appareils
4	Mettez à jour le firmware des autres appareils Enerlin'X éventuellement associés.						

Achat et installation d'un module numérique

Achat d'un module numérique

Conditions préalables

Les conditions préalables sont les suivantes :

 La version du firmware de l'unité de contrôle MicroLogic X doit être compatible avec le module numérique (voir le tableau ci-dessous). Mettez à jour le firmware de l'unité de contrôle MicroLogic X si le module numérique requis n'est pas compatible.

Module numérique	Référence	Version minimum du firmware MicroLogic X
CEI 61850 pour MasterPact MTZ	LV850046	004.101.000
Protection contre les surcharges directionnelles	LV850015	004.101.000
Protection contre les surintensités IDMTL	LV850037	004.101.000
Protection contre les sur/sous-fréquences	LV850013	003.012.000
Analyse des harmoniques rang par rang	LV850006	002.000.002
Protection contre les sous-tensions/ surtensions	LV850012	002.000.002
Puissance active inverse	LV850011	002.000.002
Alarme défaut terre	LV850007	002.000.002
Réglages de maintenance, réduction de la consommation d'énergie (ERMS)	LV850009	002.000.002
Ancien ensemble de données Modbus	LV850045	002.000.002
Énergie par phase	LV850002	001.000.002
Assistant restauration de puissance	LV850004	001.000.002
Assistant d'utilisation MasterPact	LV850005	001.000.002
Capture de forme d'ondes sur déclenchement	LV850003	001.000.002

- La dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission est téléchargée et installée sur l'ordinateur.
- L'ordinateur est branché sur le secteur.
- L'ordinateur est connecté à internet.
- Vous disposez d'un compte GoDigital.

Sélection et achat d'un module numérique dans le magasin GoDigital

Procédez comme suit pour sélectionner et acheter un module numérique :

Étape	Action
1	Ouvrez le logiciel EcoStruxure Power Commission sur un ordinateur connecté à internet.
2	Connectez-vous à votre appareil MasterPact MTZ en cliquant sur CONNECT TO DEVICE (Se connecter à l'appareil).



Étape	Action					
5	Sur la page d'accueil GoDigital, cliquez sur Login (Connexion) et saisissez les identifiants de votre compte.					
	Scheelder Solutions About us CONTACT US Welcome Guest	Country Language United Kin V English V				
	214	V O Login/Register				
	GoDigital Login					
	I am an existing User New To GoDigital? Please Here	Register				
	Login Are you working for a 5E partner comp © Yes	any?				
	No Please select your country					
	Country of registration	▼.				
	Next					
6	Vérifiez que le module numérique que vous souhaitez acheter est bien sélectionné, puis cliquez sur Add to Cart (Ajouter au panier). Select Available Digital Modules					
	LV850011-ANSI 32P - REVERSE ACTIVE POWER PROTECT Service Description The circut breaker trips when the active power is negative and exceeds the settings. Show Mare	075.004				
	LV850002-ENERGY PER PHASE Service Description At the measurement point, this function calculates and displays the imported and exported energy on each phase of Strow More	40.004				
	LV850009-ERMS - ENERGY REDUCTION MAINTENANCE SETTINGS Service Description The ERMS function is used to reduce the LSIG protection settings in order to trip faster when an arc flash occurs. > Snow More	21002304				
	LV850007-ANSI 51N/51G - GROUND FAULT ALARM Service Description The ground fault airm digital module provides ground fault alarm, using the same sensors. The alarms are independent Show More	301.004				
	LV850004-POWER RESTORATION ASSISTANT Service Description This function assists the maintenance operator on with the power restoration procedure, by displaying all event and circuit > Show More	10.004				
	Résultat : la référence de l'achat apparaît.					
7	Cliquez sur Done (Terminé). Votre panier s'affiche.					

Étape	Action				
8	Vérifiez la commande, votre adresse électronique et le lieu de votre abonnement.				
	REMARQUE : vous pouvez enregistrer votre panier pour le valider ultérieurement en cliquant sur Save Cart (Enregistrer le panier). Pour acheter plusieurs modules numériques, ou des modules numériques pour plusieurs unités de contrôle MicroLogic X, enregistrez le panier et cliquez sur Continue Shopping (Poursuivre les achats). Au besoin, utilisez le numéro de série d'une autre unité de contrôle, et répétez l'étape 4.				
	CART PAYMENT METHOD CONFIRM	ATION			
	Please confirm your cart				
	LV847602 ×				
	Installer Email Id : Installer e-mail(optional) v v Subscription Location : v	You have 1 purchase(s) in the cart.			
	Total for current term One Time Charge:	Vithout tax : Total tax :			
	Initial charge without tax: Tax: Initial charge including tax:	Checkout			
	Micrologic 5.0X Your selected digital module(s): • LV850009-ERMS - Energy Reduction Maintenance Settings One Time Charge : Lorsque yous êtes prêt à procéder aux achats, cliquez sur Check	Would you like to save the cart? Save Cart Want to purchase more items? Continue Shopping			
0	des moyens de paiement apparaît.				
9	Sélectionnez Wire Transfer (Virement). Cochez la case I agree (J'accepte) et cliquez sur Proceed to next step (Passer à l'étape suivante). Un écran de confirmation de la commande s'ouvre.				
10	Cliquez sur Confirm Order (Confirmer la commande). Un écran confirmant la validité de vos achats s'ouvre et un e-mail de confirmation vous est envoyé.				
	CART PAYMENT METHOD CONFIRM	MATION			
	Thank you for purchasing. Your order has been confirmed. Order confirmation sent to thomas state uat@yopmail.com and Invoices sent to thomas state uat@yopmail.com You can also retrieve all your documents in My Space Section.				
	- 00003N1645210224LV847602 : Your Order A-S00007951 has been confirmed	- View Invoice			
	Continue shopping >				

Téléchargement et installation d'un module numérique

Téléchargement d'un module numérique

Procédez comme suit pour télécharger un module numérique :

Étape	Action				
1	erchez dans votre messagerie l'e-mail de <i>no-reply@schneider-electric.com</i> pour narger votre module numérique. Son objet doit être : Your Digital Modules are ready ownload (Vos modules numériques sont disponibles au téléchargement). Une liste nodules numériques prêts à être téléchargés s'ouvre.				
2	Cochez la case à côté du module numérique qui vous intéresse, et cliquez sur Download (Télécharger) pour télécharger le package.				
	Schneider				
	Your Digital Module(s) associated to the S/N 00003N1645210224 of the Micrologic control unit LV847602 are ready to be downloaded				
	Digital Modules Select All				
	00003N1645210224LV847602_DM_LV850009_V001.000.000.07.sc				
	Download				
	Ce package permet d'installer le module numérique sur l'unité de contrôle MicroLogic X à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Vérifiez que le package se trouve bien sur l'ordinateur utilisé pour installer les modules numériques.				
	Si le module numérique avait été acheté plus tôt, vous pouvez accéder au fichier téléchargé en cliquant sur le lien : https://digitalpackage.schneider-electric.com/.				

Installation d'un module numérique sur l'unité de contrôle MicroLogic X

Le mot de passe administrateur MicroLogic X est nécessaire pour installer un module numérique sur l'unité de contrôle MicroLogic X.

Procédez comme suit pour installer un module numérique acheté, sur une unité de contrôle MicroLogic X :

Étape	Action		
1	Utilisez le câble USB de référence LV850067SP pour relier un ordinateur avec le logiciel EcoStruxure Power Commission au port mini-USB de la face avant de l'unité de contrôle MicroLogic X.		
2	Cliquez sur Connect to device directly (Se connecter directement à l'appareil) pour établir une connexion entre le logiciel EcoStruxure Power Commission et l'unité de contrôle MicroLogic X. Le logiciel EcoStruxure Power Commission affiche le numéro d'identification de l'unité de contrôle MicroLogic X à l'écran.		
3	Ouvrez la page du module numérique en cliquant sur Digital Modules (Modules numériques).		
4	Vérifiez que le package du module numérique à installer se trouve bien sur l'ordinateur utilisé.		
5	Sélectionnez le module numérique à installer en cliquant sur Install (Installer). les fonctions de protection standard de l'unité de contrôle MicroLogic X restent opérationnelles durant l'installation du module numérique.		
	Seuls les modules déjà achetés peuvent être installés directement en cliquant sur Install (Installer).		
6	Le logiciel EcoStruxure Power Commission demande de confirmer pour procéder à l'installation. Saisissez le mot de passe administrateur, puis cliquez sur CONTINUE (Continuer).		

Étape 7	Action Un message s'affiche p Cliquez sur la croix pou	our indiquer que le m ir continuer.	odule numérique est	t en cours d'installation.	
	EcoStructive Power Commission	2 TEST REPORTS BATCH SETTINGS	Berg	COMMUNITES Subpeider	
	Switchboadbarran				
	Constitution	< IFE-E38D04 Masterpact Seral	Downloaded a	a digital module and lost it? Betrieve it here.	
	PF-53504 0	Description Average Installing ANSI 81 Under/Over frequency protociling ************************************		ANSI 27/59 - Under/Over voltage protect Protection Maintenance Settings Protection Maintenance Settings Protection Maintenance Settings	
		REMOVE Modbus legacy dataset Disponses & Maintenance Jean more	ANSI 81 Under/Over frequency protection Protection Materimetre	REMOVE	
8	Une fois l'installation terminée et avant de débrancher l'ordinateur, déconnectez le logiciel EcoStruxure Power Commission de l'unité de contrôle MicroLogic X en cliquant sur le bouton Disconnect (Déconnecter).				
9	Utilisez l'application EcoStruxure Power Device pour vérifier que le module numérique est installé.				
10	Utilisez l'application EcoStruxure Power Device ou le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier que le module numérique fonctionne correctement.				

Pour plus d'informations, consultez l'*Aide en ligne d'EcoStruxure Power Commission*.

REMARQUE : Pour désinstaller un module numérique, utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Schneider Electric 35, rue Joseph Monier 92506 Rueil Malmaison France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2021 – Schneider Electric. Tous droits réservés.

DOCA0144FR-10